

Переклад інструкції з оригіналу

Лебідка ручна черв'ячна HWV

Інструкція з експлуатації



Виробник має право змінювати характеристики та комплектацію виробу без попередження.

Перед використанням:

- надійно закріпіть лебідку на поверхні;
- викотистовуйте лише рекомендований трос та звертайте увагу на напрямок його змотування, що вказано стрілками;
- ніколи не знімайте з гальма лебідку, що навантажена;
- завжди залишайте 3 витки канату на барабані;
- періодично змащуйте рухомі частини;

Тип	250 кг	500 кг	1000 кг	2000 кг
Трос	5 мм	6 мм	9 мм	13 мм

Заброняється:

- перевищувати номінальну вантажопідйомність лебідки;
- повністю розмотувати барабан (залишайте 3 оберти на барабані);
- тягнути під кутом, розгодувати вантаж, піднімати людей, ходити під вантажем;
- використовувати пошкоджені або зрощені канати;
- використовувати гаки без засувки, не відповідні типу вантажу та виконуваних робіт або пошкоджені;
- вставляти об'єкти в рухомі частини лебідки;
- виконувати дії з обладнанням, що знаходиться під навантаженням;
- звільняти барабан під навантаженням;
- дозволяти вільне падіння вантажу;
- преднувати мотори до лебідки;
- використовувати трос лебідки, як строп;

Обов'язкові регламентні перевірки.

Це обладнання було створено, щоб пройти наступні тести:









- тест на динамічну витривалість з коефіцієнтом 1,1;
- тест на статичне навантаження з коефіцієнтом 1,5;


Періодичне обслуговування та огляд рекомендовано проводити один раз на рік.

Вибраковка.

Якщо виріб піддався значному зносу (деформація, іржа, некоректна робота), його необхідно вивести з експлуатації.

Методи застосування лебідки





Перелік деталей ручної лебідки

№	Назва		
1	Рама	20	Собачка
2	Кожух	21	Штифт собачки
3	Болт	22	Ручка
4	Шайба	23	Кривошип
5	Внутрішній шестригранний болт	24	Кругла ручка
6	Черв'ячна передача	25	Стопорне кільце
7	Барaban	26	Опора кривошипа
8	Затискач для троса	27	Штифт
9	Гайка M4	28	Передній підшипник
10	Гайка	29	Шайба
11	Шплінт	30	Стопорне кільце
12	Вал	31	Вал-шестерня
13	Шайба	32	Фрикційний диск
14	Шплінт	33	Храповик
15	Приварна втулка нижня	34	Задній підшипник
16	Приварна втулка бокова	35	Латунна вставка
17	Шплінт		
18	Стопорне кільце		
19	Пружина собачки		

ГАРАНТІЙНІ УМОВИ

Безкоштовно усуваються неполадки в разі дотримання норм і умов, встановлених виробником, а саме:

- при роботі з вантажем не перевищена вантажопідйомність лебідки, зазначена на корпусі пристрою;
- маневрування вантажу відбувалося повільно, плавно, запобігаючи удари і падіння;
- лебідка експлуатувалась та зберігалась в сухому, нормальному середовищі, в закритому приміщенні без впливу корозійних факторів.

Гарантія не поширюється, якщо лебідка була пошкоджена внаслідок:

1. Пожежі і повеней;
2. Падіння, удару і інших серйозних зовнішніх впливів;
3. Використання при перевантаженні;
4. Експлуатації в умовах, які суперечать цій інструкції;
5. Засмічення брудом, будівельними матеріалами і т. д.;
6. Контакті механізмів лебідки з сторонніми предметами;
7. Внесення будь-яких змін в конструкцію лебідки;
8. Використання будь-яких додаткових пристосувань в момент експлуатації;
9. Самостійного втручання в ремонт або розбирання вузлів і механізмів з метою їх ремонту;
10. Неналежного зберігання та відсутності догляду;
11. Недотримання в цілому інструкцій виробника.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Виріб: Лебідка ручна черв'ячна HWV

Вантажопідйомність: _____

Серійний (заводський) №: _____

Рік виготовлення: _____

Дата продажу: _____

Гарантійний термін: _____

Покупець: _____

Основні технічні нормативні документи: ДСТУ EN 13157.

Підприємство ТОВ «СКІФ ІНВЕСТ» гарантує належне функціонування і високу якість обладнання і зобов'язується нести витрати, пов'язані з його ремонтом, якщо в гарантійний період було виявлено виробничі дефекти.

Заявлена рекламація буде визнана нами після:

1. Пред'явлення цього гарантійного талона.
2. Фактичної повернення продукції Продавцю.
3. Експертного обстеження технічним аудитом Продавця.
4. Відсутності ознак, зазначених у розділі «ГАРАНТІЙНІ УМОВИ» в паспорті виробу.

ПРОДАВЕЦЬ

ПОКУПЕЦЬ

ВІДОМОСТІ ПРО ВИРОБНИКА ТА ІМПОРТЕРА

Виробник: КНР

Імпортер: ТОВ «СКІФ ІНВЕСТ»,
м. Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 67
тел.: +38 (098) 308-00-08, +38 (050) 308-99-08
e-mail: sale@takelag.com.ua, web: www.takelag.com.ua



ТОВ «СКІФ ІНВЕСТ»

Центральний офіс

50005, Україна, м. Кривий Ріг,
вул. Криворіжсталі, 67
тел.: (098) 308-00-08, (050) 308-99-08
e-mail: sale@takelag.com.ua

Представництво в м. Київ

03680, Україна, м. Київ
вул. Передова, 27 б
тел.: (095) 235-24-44, (067) 524-77-67
e-mail: kiev@takelag.com.ua

Представництво в м. Одеса

65039, Україна, м. Одеса
вул. Артилерійська, 11
тел.: (068) 144-29-44, (095) 477-55-55
e-mail: odessa@takelag.com.ua

Представництво в м. Дніпро

49107, Україна, м. Дніпро
вул. Курсантська, 1ж
тел.: (096) 191-88-91, (099) 191-88-91
e-mail: dnipro@takelag.com.ua

Представництво в м. Львів

70000, Україна, м. Львів
вул. Зелена, логістичний центр «PORT»
тел.: (098) 500-04-57, (099) 500-04-57
e-mail: lviv@takelag.com.ua

